


СН-Изхвъргач стъпален, Обемно закален

Стр.1 от 2



Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:


Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

КоД d1xL1/L2	d1	d2	d3	K	R	L1	L2
CH/0,5x080	0.5	4	2	2	0.2	80	35
CH/0,5x100	0.5	4	2	2	0.2	100	50
CH/0,5x125	0.5	4	2	2	0.2	125	50
CH/0,5x160/63	0.5	4	2	2	0.2	160	63
CH/0,6x080	0.6	4	2	2	0.2	80	35
CH/0,6x100	0.6	4	2	2	0.2	100	50
CH/0,6x125	0.6	4	2	2	0.2	125	50
CH/0,6x160/63	0.6	4	2	2	0.2	160	63
CH/0,6x160/75	0.6	4	2	2	0.2	160	75
CH/0,6x200	0.6	4	2	2	0.2	200	75
CH/0,7x080	0.7	4	2	2	0.2	80	35
CH/0,7x100	0.7	4	2	2	0.2	100	50
CH/0,7x125	0.7	4	2	2	0.2	125	50
CH/0,7x160/63	0.7	4	2	2	0.2	160	63
CH/0,7x200	0.7	4	2	2	0.2	200	75
CH/0,8x063	0.8	4	2	2	0.2	63	25
CH/0,8x080	0.8	4	2	2	0.2	80	35
CH/0,8x100	0.8	4	2	2	0.2	100	50
CH/0,8x125	0.8	4	2	2	0.2	125	50
CH/0,8x160/63	0.8	4	2	2	0.2	160	63
CH/0,8x160/75	0.8	4	2	2	0.2	160	75
CH/0,8x200	0.8	4	2	2	0.2	200	
CH/0,9x063	0.9	4	2	2	0.2	63	25
CH/0,9x080	0.9	4	2	2	0.2	80	35
CH/0,9x100	0.9	4	2	2	0.2	100	50
CH/0,9x125	0.9	4	2	2	0.2	125	50
CH/0,9x160/75	0.9	4	2	2	0.2	160	75
CH/0,9x200	0.9	4	2	2	0.2	200	
CH/1,0x063	1	4	2	2	0.2	63	25
CH/1,0x080	1	4	2	2	0.2	80	35
CH/1,0x100	1	4	2	2	0.2	100	50
CH/1,0x125	1	4	2	2	0.2	125	50
CH/1,0x160/50	1	4	2	2	0.2	160	50
CH/1,0x160/63	1	4	2	2	0.2	160	63
CH/1,0x160/75	1	4	2	2	0.2	160	75
CH/1,0x200	1	4	2	2	0.2	200	
CH/1,1x063	1.1	4	2	2	0.2	63	25
CH/1,1x080	1.1	4	2	2	0.2	80	35
CH/1,1x100	1.1	4	2	2	0.2	100	50
CH/1,1x125	1.1	4	2	2	0.2	125	50
CH/1,1x160	1.1	4	2	2	0.2	160	63

КоД d1xL1/L2	d1	d2	d3	K	R	L1	L2
CH/1,1x200	1.1	4	2	2	0.2	200	
CH/1,2x063	1.2	4	2	2	0.2	63	25
CH/1,2x080	1.2	4	2	2	0.2	80	35
CH/1,2x100	1.2	4	2	2	0.2	100	50
CH/1,2x125	1.2	4	2	2	0.2	125	50
CH/1,2x160/63	1.2	4	2	2	0.2	160	63
CH/1,2x160/75	1.2	4	2	2	0.2	160	75
CH/1,2x200	1.2	4	2	2	0.2	200	
CH/1,3x063	1.3	4	2	2	0.2	63	25
CH/1,3x080	1.3	4	2	2	0.2	80	35
CH/1,3x100	1.3	4	2	2	0.2	100	50
CH/1,3x125	1.3	4	2	2	0.2	125	50
CH/1,3x160	1.3	4	2	2	0.2	160	63
CH/1,3x200	1.3	4	2	2	0.2	200	
CH/1,4x063	1.4	4	2	2	0.2	63	25
CH/1,4x080	1.4	4	2	2	0.2	80	35
CH/1,4x100	1.4	4	2	2	0.2	100	50
CH/1,4x125	1.4	4	2	2	0.2	125	50
CH/1,4x160	1.4	4	2	2	0.2	160	63
CH/1,4x200	1.4	4	2	2	0.2	200	
CH/1,5x063	1.5	6	3	3	0.3	63	25
CH/1,5x080	1.5	6	3	3	0.3	80	35
CH/1,5x100	1.5	6	3	3	0.3	100	50
CH/1,5x125	1.5	6	3	3	0.3	125	50
CH/1,5x160/50	1.5	6	3	3	0.3	160	50
CH/1,5x160/63	1.5	6	3	3	0.3	160	63
CH/1,5x160/75	1.5	6	3	3	0.3	160	75
CH/1,5x200	1.5	6	3	3	0.3	200	
CH/1,6x080	1.6	6	3	3	0.3	80	35
CH/1,6x100	1.6	6	3	3	0.3	100	50
CH/1,6x125	1.6	6	3	3	0.3	125	50
CH/1,6x160	1.6	6	3	3	0.3	160	63
CH/1,6x200	1.6	6	3	3	0.3	200	
CH/1,7x080	1.7	6	3	3	0.3	80	35
CH/1,7x100	1.7	6	3	3	0.3	100	50
CH/1,7x125	1.7	6	3	3	0.3	125	50
CH/1,7x160	1.7	6	3	3	0.3	160	63
CH/1,7x200	1.7	6	3	3	0.3	200	
CH/1,8x080	1.8	6	3	3	0.3	80	35
CH/1,8x100	1.8	6	3	3	0.3	100	50
CH/1,8x125	1.8	6	3	3	0.3	125	50

CH-Изхвъргач стъпален, Обемно закален

Стр.2 от 2



Офис Централен:

ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:

Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com

КоД d1xL1/L2	d1	d2	d3	K	R	L1	L2
CH/1,8x160	1.8	6	3	3	0.3	160	63
CH/1,8x200	1.8	6	3	3	0.3	200	
CH/1,9x080	1.9	6	3	3	0.3	80	35
CH/1,9x100	1.9	6	3	3	0.3	100	50
CH/1,9x125	1.9	6	3	3	0.3	125	50
CH/1,9x160	1.9	6	3	3	0.3	160	63
CH/1,9x200	1.9	6	3	3	0.3	200	
CH/2,0x080	2	6	3	3	0.3	80	35
CH/2,0x100	2	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,0x125	2	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,0x160/50	2	6	3	3	0.3	160	50
CH/2,0x160/63	2	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,0x160/75	2	6	3	3	0.3	160	75
CH/2,0x200	2	6	3	3	0.3	200	
CH/2,0x250	2	6	3	3	0.3	250	75
CH/2,1x080	2.1	6	3	3	0.3	80	35
CH/2,1x100	2.1	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,1x125	2.1	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,1x160	2.1	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,1x200	2.1	6	3	3	0.3	200	
CH/2,2x080	2.2	6	3	3	0.3	80	35
CH/2,2x100	2.2	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,2x125	2.2	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,2x160	2.2	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,2x200	2.2	6	3	3	0.3	200	
CH/2,3x080	2.3	6	3	3	0.3	80	35
CH/2,3x100	2.3	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,3x125	2.3	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,3x160	2.3	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,3x200	2.3	6	3	3	0.3	200	
CH/2,4x080	2.4	6	3	3	0.3	80	35
CH/2,4x100	2.4	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,4x125	2.4	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,4x160	2.4	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,4x200	2.4	6	3	3	0.3	200	
CH/2,5x100	2.5	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,5x125	2.5	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,5x160/50	2.5	6	3	3	0.3	160	50
CH/2,5x160/63	2.5	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,5x160/75	2.5	6	3	3	0.3	160	75
CH/2,5x200	2.5	6	3	3	0.3	200	

КоД d1xL1/L2	d1	d2	d3	K	R	L1	L2
CH/2,5x250	2.5	6	3	3	0.3	250	100
CH/2,6x100	2.6	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,6x125	2.6	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,6x160	2.6	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,6x200	2.6	6	3	3	0.3	200	75
CH/2,7x100	2.7	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,7x125	2.7	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,7x160	2.7	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,7x200	2.7	6	3	3	0.3	200	75
CH/2,8x100	2.8	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,8x125	2.8	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,8x160	2.8	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,8x200	2.8	6	3	3	0.3	200	75
CH/2,9x100	2.9	6	3	3	0.3	100	50
CH/2,9x125	2.9	6	3	3	0.3	125	50
CH/2,9x160	2.9	6	3	3	0.3	160	63
CH/2,9x200	2.9	6	3	3	0.3	200	75