**Компоненти за:**
- *Шприцформи*
- *Пресформи*
- *Щанци*

***Горещо-канални с-ми***
***Стомани & Цв. Метали***
***Нагреватели***

***Офис Централен:***
*ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект Георги Ненов №31*
*1324 София, България*
*тел: +359 (2) 923 44 88*
*тел: +359 884 612 894*
*факс: +359 (2) 923 44 55*

***Офис Пловдив:***
*Електроапаратурен завод – ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III Обединител, №1-продължение, ет.3, офис 48*
*4000 Пловдив, България*
*тел: +359 888 055 215*
*тел: +359 884 605 128*
*office@krasco.com*
***www.krasco.com***

## BA-BE-BT - Държач за изхвъргачи






| Код | A | B | C | D | CR(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 6 | 14 | 18 | 3.5 | min.3.800 |
| BA | 8 | 16 | 20 | 5.5 | min.5.100 |
| BA | 10 | 18 | 22 | 7 | min.6.400 |
| BA | 12 | 20 | 24 | 9 | min.7.600 |
| BE | 3 | 11 | 15 | - | min 2.550 |
| BE | 4 | 12 | 16 | - | min 2.550 |
| BE | 5 | 13 | 17 | - | min 3.800 |
| BT | 6 | 14 | 18 | 3.5 | min.3.800 |
| BT | 8 | 16 | 20 | 5.5 | min.5.100 |
| BT | 10 | 18 | 22 | 7 | min.6.400 |
| BT | 12 | 20 | 24 | 9 | min.7.600 |